



Freiwillige Feuerwehr Landsberg am Lech



Pumpenbedienung
Landsberg 41/1

Pumpeninbetriebnahme 41/1



- Getriebe in Neutralstellung
- Federspeicherbremse zu
- Blinddeckel an Seitenabgängen öffnen
- Niederschraubventile an Abgängen schließen

Pumpeninbetriebnahme 41/1



Zum Einschalten Taste Start drücken

Pumpe fährt hoch, und auf allen B-Abgängen ist Wasser

Pumpeninbetriebnahme 41/1



- Wenn Taste Start betätigt wurde, wechselt das Display
- Erst wenn alle Hacken grün sind ist die Pumpe einsatzbereit

Pumpeninbetriebnahme 41/1



- Wenn Pumpe einsatzbereit erscheint diese Abbildung
- Zum öffnen/schließen vom Schnellangriff Taste betätigen

Taste für Schnellangriff wenn man wieder in das Menü zurück will

Pumpeninbetriebnahme 41/1



- Für Druckregelung Drehrad drücken
- Durch drehen gewünschten Druck einstellen

Mit den Seitentasten können voreingestellte Drücke ausgewählt werden

Pumpeninbetriebnahme 41/1



Die Menütaste
Wasserversorgung
beinhaltet

- Taste 1: Tankfüllen über Niveauregelung bis 95%
- Taste 2: Pumpe ohne Tank mit Wasser versorgen (bei Schmutzwasser)

Pumpeninbetriebnahme 41/1



Die Menütaste
Spülen/Entleeren
beinhaltet

- Taste 1: Pumpe und gesamte Leitungen von Wasser entleeren (nach jedem Einsatz)
- Taste 2: Entlüfterpumpe entleeren (nach jedem Einsatz für paar Sekunden)

Pumpeninbetriebnahme 41/1



- Anschluss für Tankfüllen oder Hydrantenbetrieb

- Anschluss für Tankfüllen oder Hydrantenbetrieb
- Anschluss für Fremdsaugen