



Freiwillige Feuerwehr Landsberg am Lech



Pumpenbedienung
Landsberg 40/1

Pumpeninbetriebnahme 40/1



- Getriebe in Neutralstellung
- Federspeicherbremse zu
- Blinddeckel an Seitenabgängen öffnen
- Niederschraubventile an Abgängen schließen

Pumpeninbetriebnahme 40/1



Zum Einschalten Taste I drücken

Pumpe fährt hoch, und auf allen B-Abgängen ist Wasser

Pumpeninbetriebnahme 40/1



- Für Schnellangriff Taste ND drücken
- Mit Taste F1 Schnellangriff öffnen

Wasser auf allen B-
Abgängen und dem
Schnellangriff

Pumpeninbetriebnahme 40/1



- Für Druckregelung Taste BAR drücken
- Mit den Tasten +/- gewünschten druck einstellen

Mit den Seitentasten F1-F3 können voreingestellte Drücke ausgewählt werden

Pumpeninbetriebnahme 40/1



- Die Menütaste Wasserversorgung beinhaltet

- F1: Tankfüllen über Niveauregelung bis 95%
- F2: Pumpe ohne Tank mit Wasser versorgen (bei Schmutzwasser)

Pumpeninbetriebnahme 40/1



- Die Menütaste Spülen/Entleeren beinhaltet
 - F3: Pumpe und gesamte Leitungen von Wasser entleeren (nach jedem Einsatz)
 - F4: Trockensaugen = Entlüfterpumpe leeren
 - F5: Trockensaugprobe

Pumpeninbetriebnahme 40/1



- Anschluss für Tankfüllen oder Hydrantenbetrieb

- Anschluss für Tankfüllen oder Hydrantenbetrieb