



Freiwillige Feuerwehr Landsberg am Lech



Pumpenbedienung
Landsberg 23/1

Pumpeninbetriebnahme 23/1



- Getriebe in Neutralstellung
- Federspeicherbremse zu
- Blinddeckel an Seitenabgängen öffnen
- Niederschraubventile für Abgänge am Pumpenbedienstand schließen

Pumpeninbetriebnahme 23/1



Wasserabgänge mit gelben
Blinddeckeln sind für
Wasser und Schaum

Wasserabgänge mit Grünem
Blinddeckeln sind nur für Wasser

Pumpeninbetriebnahme 23/1



Handrad auf Tankbetrieb
stellen

Pumpeninbetriebnahme 23/1



- Taster Pumpe betätigen
- Pumpe fährt hoch und ist Betriebsbereit
(Grünes Licht)
- Wasser auf allen Abgängen

Pumpeninbetriebnahme 23/1



- Mit Drehrad gewünschten Druck einstellen

Auf Drehrad drücken = Wechsel zwischen Drehzahl- und Druckregelung

Pumpeninbetriebnahme 23/1



- Für Schnellangriff Taste betätigen
- Schnellangriff in Betrieb (Grünes Licht)

Pumpeninbetriebnahme 23/1



- Pumpe mit Pumpentaster ausschalten
- Display wechselt auf diese Ansicht
- Beim entwässern Gelbe Abgänge bis über die Sperrklinke öffnen

- Taster für Pumpe entwässern
- Nach jedem Einsatz

Zum entleeren der Entlüfterpumpe Taster Trockensaugprobe kurz betätigen

Pumpeninbetriebnahme 23/1



- Anschluss für Tankfüllen oder Hydrantenbetrieb

- Anschluss für Tankfüllen oder Hydrantenbetrieb

SHOT ON MI 9T
AI TRIPLE CAMERA